

**DSZ-II электронные часы с LCD дисплеем**  
**Дополнительная инструкция**

**1. Подготовка перед работой**

Подключите часы к сети переменного тока и включите их нажатием кнопки на задней панели прибора. После короткого звукового сигнала на экране высветится время заводской настройки.

**Элементы управления**



**2. Установка текущего времени и календаря**

В качестве примера установим на часах следующее время - 10:10:10, четверг, 20-е февраля 2014

**Шаг 1.** Убедитесь, что на экране светится индикатор режима времени **TIME**. Нажмите клавишу < или > для входа в режим настройки **SET**.

**Шаг 2.** Клавишами < или > перемещайте пульсирующие цифры в поле ввода и введите 10:10:10 путем нажатия клавиш на клавиатуре.

**Шаг 3.** Подтвердите установленное время надавливанием ручки **MIN**.

**Шаг 4.** Нажмите клавишу **TIME** для перехода к настройкам календаря. На экране высветится индикатор **DATE**. Нажмите клавишу < или > для входа в режим настройки **SET**.

**Шаг 5.** Клавишами < или > перемещайте пульсирующие цифры в поле ввода и введите 2014 год, 02 (февраль), 20 число (день) путем нажатия клавиш на клавиатуре.

**Шаг 6.** Вращайте ручку **MIN** по часовой стрелке до установки значения «04» на поле «Миллисекунды/Дни недели/№сигнала».

**Шаг 7.** Подтвердите установку текущей даты нажатием на ручку **MIN**.

**3. Управление часами в режиме таймера**

Например, установим 2 таймера: №1 – 10 мин 10 сек с сигналом 01, №2 – 1 час 10 мин с сигналом 02.

**Таймер №1:**

**Шаг 1.** Нажмите клавишу **1**. На экране высветится индикатор **LEFT** – режим настройки таймера активен.

**Шаг 2.** Вращайте ручку **MIN** до установки значения «10» на поле «Минуты/Месяцы».

**Шаг 3.** Вращайте ручку **SEC** до установки значения «10» на поле «Секунды/Дни».

**Шаг 4.** Войдите в меню выбора музыки, нажав на ручку **SEC**.

**Шаг 5.** Вращайте ручку **SEC** до значения «01» на поле «Миллисекунды/Дни недели/№сигнала».

**Шаг 6.** Нажмите на ручку **SEC** для подтверждения показаний таймера №1. При этом на поле группы номеров таймеров высветится номер запрограммированного таймера.

**Таймер №2:**

**Шаг 1.** Нажмите клавишу **2**. На экране высветится индикатор **LEFT** – режим настройки таймера активен.

**Шаг 2.** Переместите цифровое мерцание на поле «Часы/Год» путем нажатия клавиши < или >.

**Шаг 3.** Введите «01 час» с помощью цифровой клавиатуры.

**Шаг 4.** Вращайте ручку **MIN** до установки значения «10» на поле «Минуты/Месяцы».

**Шаг 5.** Вращайте ручку **SEC** до установки значения «10» на поле «Секунды/Дни».

**Шаг 6.** Войдите в меню выбора музыки, нажав на ручку **SEC**.

**Шаг 5.** Вращайте ручку **SEC** до значения «02» на поле «Миллисекунды/Дни недели/№сигнала».

**Шаг 6.** Нажмите на ручку **SEC** для подтверждения показаний таймера №2. При этом на поле группы номеров таймеров высветится уже два номера активных таймеров.

Нажмите номер соответствующего таймера, чтобы проверить обратный отсчет времени.

По истечении заданного времени таймера №1, на экране высветится номер и прозвучит музыкальный сигнал 01. Преждевременное прерывание сигнала осуществляется нажатием на ручку **MIN**.

По достижении запрограммированного времени таймера №2, произойдут операции, аналогичные предыдущим. В случае прерывания звукового сигнала таймера №2, нажмите последовательно клавишу **2** и на ручку **SEC**.